Découverte du Massage

Ce coffret contient :

o un masseur de tête pour frissonner de plaisir,
o un Roll Zen à faire rouler sur le corps,
o une Main de Massage avec 3 points de massage,
o un Masseur Bien-Etre pour soulager un point précis

Masseur de tête

Mode d'emploi

Ecartez les branches flexibles du masseur de tête et adaptez-les à la forme de votre crâne.

Massez votre tête par de légers mouvements circulaires, lents et souples. Partez du haut de la tête vers la nuque puis revenez lentement vers les tempes (où s'accumulent les tensions nerveuses). L'idéal est d'effectuer un léger mouvement de balancier, à la façon d'une vague.

Vous pouvez prolonger ce moment de relaxation à deux en parcourant le dos et les bras avec le masseur capillaire.

Après plusieurs utilisations, les tiges de votre masseur peuvent s'être espacées : vous ressentez moins d'effets ou vous ne sentez plus le passage du masseur sur votre crâne. Il faut alors resserrer les tiges du masseur (voir le paragraphe suivant).

Comment resserrer les tiges de votre masseur?
Tenez d'une main le manche en bois de votre masseur. Entourez avec votre autre main la base des tiges métalliques (à l'endroit d'où elles sortent du manche en bois). Puis serrez doucement et uniformément. Si les tiges sont encore trop espacées, répétez l'opération en serrant davantage. Dosez en fonction de vos besoins.

Rouleau de massage

Mode d'emploi

Tenez le masseur par la poignée et passez-le sur chaque partie du corps que vous désirez masser.

Il s'agit de faire rouler les billes de bois sur votre peau.

Dosez la vitesse et l'intensité du massage selon votre goût. Si vous voulez un massage léger, quelques passages du masseur suffisent. Si vous préférez un massage en profondeur, vous devez appuyer plus fermement et bien ressentir les mouvements des billes de bois.

Vous pouvez vous en servir pour tout le corps, suivant vos envies.

En appuyant sur la peau avec une des extrémités du Rouleau de Massage, vous pouvez stimuler certains points de réflexologie.

Main de massage

Mode d'emploi

A l'aide du masseur de tête, massez légèrement chaque zone sensible de votre corps.

Pour masser le cuir chevelu, posez-le simplement sur votre crâne et déplacez-le lentement. Dosez la pression selon votre goût pour apprécier ce moment de détente.

L'idéal est de varier la pression exercée tout en déplaçant le masseur avec régularité.

Vous pouvez aussi vous en servir pour décontracter une partie sensible du visage ou du corps : posez les 4 billes de bois sur la zone et appuyez légèrement.

Masseur Bien-être :

Mode d'emploi

Tenez le masseur par la poignée et passez-le sur chaque partie du corps que vous désirez masser.

Il s'agit de faire rouler les billes de bois sur votre peau.

Dosez la vitesse et l'intensité du massage selon votre goût. Si vous voulez un massage léger, quelques passages du masseur suffisent. Si vous préférez un massage en profondeur, vous devez appuyer plus fermement et bien ressentir les mouvements des billes de bois.

Vous pouvez vous en servir pour tout le corps, suivant vos envies.